

Blurea Akku Fettpresse 12V / 1300mAh / 450 bar



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen!

Sicherheitshinweise:

Die Nichtbeachtung aller in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Produktspezifikation:

Batterie Spannung	12V
Akku-Kapazität	1300mAh
Arbeitsdruck	ca. 450 bar
Anschlussgewinde	M10x1
Drucklaufmenge	45g/min
Ausstattung	Wechselakku 12V/1.300 mAh Ladegerät 1,5A Koffer

Arbeitsbereich:

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche Bänke und trübe Bereiche können zu Unfällen führen.
2. Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die solche Materialien entzünden können.
3. Halten Sie Unbeteiligte, Kinder und Besucher fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

Elektrische Sicherheit:

1. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren oder Kupplungen. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
2. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich das Risiko eines elektrischen Schlags.

Persönliche Sicherheit:

1. Bleiben Sie wachsam. Achten Sie darauf, was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Verwenden Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Ziehen Sie sich richtig an. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie lange Haare zurück. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
3. Vermeiden Sie versehentliches Starten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter losgelassen ist, bevor Sie den Stecker einstecken. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Auslöser oder das Einstecken von Elektrowerkzeugen mit gedrücktem Auslöser kann zu Unfällen führen.
4. Entfernen Sie Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder ein Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt, kann zu Personenschäden führen.
5. Greifen Sie nicht zu weit. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht. Ein guter Stand und ein gutes Gleichgewicht ermöglichen eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
6. Verwenden Sie eine Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer eine zugelassene Schutzbrille unter einem Vollgesichtsschutzschild. Staubschutz, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Hitzeschutz müssen bei entsprechenden Bedingungen verwendet werden.

WARNUNG

Verwenden Sie das Ladegerät nicht an feuchten oder nassen Orten. Verwenden Sie die Fettpresse oder das Ladegerät nicht, wenn sie fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Flüssigkeit getaucht wurden. Um einen Stromschlag zu vermeiden, fassen Sie das Ladegerät, den Netzstecker oder die Fettpresse nicht mit nassen Händen an.

WARNUNG

Die Fettpresse kann einen hohen Druck entwickeln - bis zu 8000 PSI. Verwenden Sie eine Schutzbrille und Handschuhe zum Schutz während des Betriebs. Halten Sie die Hände von den freiliegenden Gummiteilen des Schlauchs fern.

WARNUNG

Extremer Druck kann zum Platzen der Düsenverlängerung oder des Flexschlauchs führen. Verwenden Sie nur zugelassene Schläuche und befolgen Sie die Anweisungen und Warnhinweise für den Peitschenschlauch.

HINWEIS

Die Batterieleistung nimmt allmählich ab, wenn das Gerät nicht benutzt wird, und verkürzt die Lebensdauer der Batterie; bitte laden Sie die Batterie bei der Lagerung jeden Monat voll auf.

Bewahren Sie diese Anleitung auf:

Sie benötigen dieses Handbuch für die Sicherheitswarnungen und -vorkehrungen, die Montage, den Betrieb, die Wartung und die Reinigungsverfahren.

Betrieb des Ladegeräts:

LADEN DES AKKUS ALLGEMEIN

Um die beste Leistung bei einem neuen Akku zu erzielen, müssen Sie ihn zunächst vollständig entladen, um die volle Lebensdauer des Akkus zu nutzen. Wenn Sie einen Akku verwenden, der geladen wurde, bevor er vollständig entladen ist, verkürzt sich die Gesamtladezeit des Akkus bei zukünftigen Ladevorgängen. Dies gilt auch für eine neue Fettpresse. Stellen Sie sicher, dass der neue Akku vor dem Laden vollständig entladen wird. Alle neuen Fettpressen werden ab Werk mit einer 80%igen Ladung geliefert und müssen nicht aufgeladen werden, bis sie benutzt werden und die Batterie entladen ist.

Wenn der Akkupack in der Fettpresse installiert ist, entfernen Sie ihn vor dem ersten Gebrauch, indem Sie die beiden Entriegelungstasten für den Akkupack drücken (eine Taste auf jeder Seite des Akkupacks) und den Akkupack aus der Fettpresse ziehen.

Wenn sich ein Akkupack dem entladenen Zustand nähert, werden Sie einen starken Abfall der Werkzeugleistung feststellen. Wenn das Werkzeug nicht mehr in der Lage ist, die anstehende Aufgabe auszuführen, ist es an der Zeit, den Akkupack aufzuladen. Wenn Sie den Akku aufladen, bevor dieser Zustand erreicht ist, verringert sich die Gesamtlebensdauer des Akkus. Ein Entladen des Akkus über diesen Punkt hinaus kann den Akku beschädigen.

Starten Sie den Ladevorgang, indem Sie das Batterieladegerät einstecken und den Akku in den Steckplatz des Batterieladegeräts einsetzen. Nach Beendigung des Ladevorgangs (ca. 1-2h) das Ladegerät aus der Steckdose ziehen und den Akku entnehmen.

HINWEIS

Die Temperatur des Akkus erhöht sich während und kurz nach der Verwendung. Die Akkus nehmen möglicherweise keine volle Ladung an, wenn sie unmittelbar nach dem Gebrauch geladen werden. Lassen Sie den Akku vor dem Aufladen auf Raumtemperatur abkühlen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

BETRIEB DES LADEGERÄTS

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle für den Anschluss des Ladegeräts mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromquelle an. Wenn es richtig angeschlossen ist, leuchtet das grüne Licht auf.
2. Legen Sie die Batterie in das Ladegerät ein. Setzen Sie den Akku nicht gewaltsam ein - der Schlitz am Akku und der Sockel des Ladegeräts müssen aufeinander ausgerichtet sein.
3. Das blinkende rote Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird.
4. Ein durchgehendes rotes Licht zeigt an, dass der Akku voll aufgeladen ist, nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.
5. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird.

Herkömmliches Laden:

Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Stromkreises mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromquelle an.

EINSETZEN ODER ENTFERNEN DES AKKUS

Drücken Sie die beiden Akku-Entriegelungstasten (eine Taste auf jeder Seite des Akkupacks) und ziehen Sie den Akkupack aus der Fettpresse.

Einbauen von Fettkartuschen:

LEERE FETTKARTUSCHE AUSBAUEN

1. Ziehen Sie den Griff zurück, bis die Mitnehmerstange vollständig ausgefahren ist, und rasten Sie die Nut der Stange in den Schlitz an der Buchsenendkappe des Fettrohrs ein.
2. Schrauben Sie die Fettrohrbaugruppe von der Fettpresse ab.
3. Lassen Sie den Griff vorsichtig los, um die leere Kartusche aus dem Behälterrohr auszuwerfen.

EINSETZEN DER FETTKARTUSCHE

1. Entfernen Sie die Kunststoffkappe von der Fettkartusche und setzen Sie die Kartusche in das Behälterrohr ein.
2. Entfernen Sie die Zuglasche von der Fettkartusche und schrauben Sie das Fettrohr in die Pumpenbaugruppe.
3. Lösen Sie die Stange aus dem Schlitz, damit sie sich nach vorne bewegen kann. Lassen Sie die Luft aus der Pumpe ab. Siehe Anweisungen zum Entlüften.

FETTPRESSE UMRÜSTEN, UM DAS BEFÜLLEN AUS EINEM GROßBEHÄLTER ODER EINER FÜLLPUMPE ZU ERMÖGLICHEN

1. Schrauben Sie die Kappe der Fettrohrbaugruppe von der Fettrohrbaugruppe ab. Ziehen Sie am Griff, um den Anhänger und die Feder aus der Fettrohrbaugruppe herauszuziehen.
2. Greifen Sie den Anhänger zwischen Daumen und Zeigefinger und klappen Sie die Lippe des Anhängers von hinten nach vorne.

HINWEIS

Der Anhänger ähnelt einem Becher. Wenn die Fettpresse für die Verwendung mit losem Schmiermittel zusammengebaut ist, öffnet sich der Becher in Richtung der Pumpenbaugruppe.

3. Setzen Sie den Kolben wieder in die Fettrohrbaugruppe ein und positionieren Sie ihn mit dem Kolbengriff so, dass die Kappe der Fettrohrbaugruppe auf dem Behälterrohr festgezogen werden kann.

FETTPRESSE AUS DEM GROßBEHÄLTER BEFÜLLEN

1. Fettschlauch von der Fettpresse entfernen.
2. Führen Sie das offene Ende der Fettrohrbaugruppe in das Schmiermittel ein. Ziehen Sie den Griff langsam zurück und drücken Sie dabei die Fettrohrbaugruppe tiefer in das Schmiermittel, um zu verhindern, dass Luftblasen in die Fettrohrbaugruppe gezogen werden.
3. Wenn die Stange vollständig ausgefahren ist, ziehen Sie sie zur Seite, um die Stangennut in den Schlüssellochschlitz in der Kappe der Fettrohrbaugruppe einzurasten.
4. Drehen Sie das Fettrohr in die Fettpresse und lösen Sie die Stange aus dem Schlitz an der Endkappe des Rohrs, damit die Stange nach vorne fahren kann.
5. Entfernen Sie überschüssiges Fett aus dem Fettpressenkörper.

FETTPRESSE MIT EINER FÜLLPUMPE BEFÜLLEN

Es muss ein Füllstutzen in den Deckel der Fettpresse eingebaut werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Ersetzen Sie den Rohrstopfen in der Kopfkappe durch den Füllstutzen. Rasten Sie die Stange mit dem Anhänger ein, indem Sie den Griff drehen. Stecken Sie den Einfüllstutzen der Fettpresse in den Stutzen der Füllpumpe. Betätigen Sie die Füllpumpe, um den Behälter zu füllen. Wenn die Nut der Stange freiliegt, ist die Fettrohrbaugruppe gefüllt. Die Stange wird ca. 20 cm ausgefahren.

Lösen Sie die Stange aus dem Anhänger, indem Sie den Griff des Anhängers drehen. Schieben Sie die Stange in das Fettrohrsystem.

LUFTBLASEN ENTFERNEN

1. Lösen Sie die Stange von der Kappe der Fettrohrbaugruppe und drücken Sie das Entlüftungsventil, wenn Sie die Stange nach vorne schieben.
2. Drücken Sie den Schalter mehrmals, um die Fettpresse zu betätigen, bis die eingeschlossene Luft ausgestoßen wird. Schieben Sie die Stange in die Fettrohrbaugruppe.

Inspektion, Wartung und Reinigung:

WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf „Aus“ steht, die Batterie aus der Fettpresse entfernt wurde und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, bevor Sie eine Inspektion, Wartung oder Reinigung durchführen.

VOR JEDEM EINSATZ

Den allgemeinen Zustand der Fettpresse überprüfen. Prüfen Sie, ob die beweglichen Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile gerissen oder gebrochen sind, ob der Akku undicht ist, ob der Schlauch beschädigt ist und, ob andere Bedingungen vorliegen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten. Wenn abnormale Geräusche oder Vibrationen auftreten, lassen Sie das Problem vor dem weiteren Gebrauch beheben. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte.

VORSICHTSMAßNAHMEN ZUM AKKU

Verbrennen Sie niemals Batterien, da sie bei einem Brand explodieren können. Laden Sie keine auslaufenden Batterien auf. Nur ein qualifizierter Servicetechniker sollte Wartungsarbeiten am Akku durchführen. Wenden Sie sich an die örtlichen Abfallbehörden, um Anweisungen zur korrekten Entsorgung oder zum Recycling des Akku zu erhalten.

TÄGLICH

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um Schmutz, Fett und Ablagerungen von der Außenseite der Fettpresse zu entfernen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung.

BEIM LAGERN

Nehmen Sie immer den Akku aus der Fettpresse. Bewahren Sie die Fettpresse und ihr Zubehör an einem sauberen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Probleme und mögliche Ursachen:

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Der Motor läuft nicht	Batterie ist leer	Akku aufladen
	Fehlerhafte Verkabelung	Zur Service-Stelle bringen
Druckbegrenzungsventil bleibt geöffnet	Verstopfung in der Leitung oder in der Schmierung	Schlauch und Schmiernippel prüfen. Ausbauen und Reinigen
Fettpresse gibt kein Schmierfett ab	Fettbehälter ist leer	Fettschlauch auf Fettgehalt prüfen
	Ausfall der Fettpresse	Fettpresse entlüften
Ständiger Verlust der Förderleistung	Luftblasen	Fettrohrbaugruppe entleeren, neu befüllen und erneut entlüften
	Zapfwelle ist im Fett verklemmt	Fettrohrbaugruppe austauschen

Importeur:



FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Hersteller:



ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld