

Blurea

18.5V LION Akku-FETTPRESSE

Artikelnummer: 705338a

Diese 18,5V Li-Ion, kabellose Fettresse kann bis zu 700Bar erzeugen und verfügt über einen Großmengen-/Hochdruckschalter zur Förderung von Schmierfetten.

Die Akku-Fettresse wird mit einem Akku und einem Schnellladegerät in einem Kunststoffkoffer geliefert.



BETRIEB

Ändern "P"- oder "V"-Modus

Zum ändern der Betriebsart: Dies wird durch drehen des Drehknopfes erreicht, dessen Linkslauf im P-Modus und Rechtslauf im V-Modus ist.

"P" (niedrige Leistung / hoher Druck)

"V" (hohe Leistung / niedriger Druck)

Der **V-Modus** (hohe Leistung) wird empfohlen, wenn das Werkzeug zum Schmieren von großen Lagern, die keinen hohen Druck erfordern, über 3.000 PSI (206 bar) hinaus verwendet wird. Außerdem wird eine hohe Leistung empfohlen, wenn mit dem Werkzeug kleine Behälter der automatischen Schmierysteme nachgefüllt werden.

Der **P-Modus** (niedrige Leistung) wird empfohlen, wenn das Werkzeug in der Bau- und allgemeinen

Schmierung eingesetzt wird. Eine geringe Leistung liefert den maximalen Druck von bis zu 690 bar, den das Werkzeug erzeugen kann.

Blurea

PRODUKT SPEZIFIKATION

Ladegerät Leistung	230 Vac/60HZ
Akku- Ausgangsleistung	18Vdc
Batteriekapazität	1500 mAh
Ladezeit des Akkupacks	90Min
Maximaler Betriebsdruck	10,000±1000PSI/ ca. 700 Bar
Kapazität des Fettbehälters	14.5 Ounces/ 400g (Eurokartuschen)
Maximaler Durchfluss (g/Minute)	180±10
Gewicht	5.7kg



SICHERHEITSHINWEISE

Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und / oder schweren Verletzungen führen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.



Arbeitsbereich

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Überfüllte Bänke können zu Unfällen führen.
2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z.B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die die Materialien entzünden können.
3. Halten Sie Zuschauer und Kinder fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass du die Kontrolle verlierst.



WARNUNG

1. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein kurzes Unachtsamkeitsgefühl beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter losgelassen wurde, bevor Sie ihn anschließen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Abzug oder das Einstecken von Elektrowerkzeugen mit gedrücktem Abzug kann zu Unfällen führen.
4. Entfernen Sie Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder ein Einstellschlüssel, der an einem rotierenden Teil

der Elektrowerkzeuge befestigt bleibt, kann zu Verletzungen führen.

Blurea

- 5 Verwenden Sie zu Ihrem Schutz eine Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer eine zugelassene Schutzbrille unter einer Vollschutzscheibe.

Wir empfehlen ebenfalls eine Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz beim Verwenden des Elektrogeräts zu verwenden.



WARNUNG

Verwenden Sie das Ladegerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Verwenden Sie die Fettpresse oder das Ladegerät nicht, wenn sie heruntergefallen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Flüssigkeit getaucht wurde. Um einen Stromschlag zu vermeiden, fassen Sie das Ladegerät, den Netzstecker oder die Fettpresse nicht mit nassen Händen an.



WARNUNG

Die Fettpresse kann einen hohen Druck von bis zu 690 BAR entwickeln. Verwenden Sie zu Ihrem Schutz während des Betriebs eine Schutzbrille und Handschuhe.



WARNUNG

Verwenden Sie nur zugelassene Schläuche und befolgen Sie den Anweisungen und Warnhinweise des Schlauches.



Beim Auspacken ist darauf zu achten, dass alle in der Stückliste aufgeführten Teile enthalten sind.



Bewahren Sie die Anleitung auf

Sie benötigen dieses Handbuch für die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsverfahren, Stückliste und Montageplan. Bitte bewahren Sie diese gut auf!

Blurea

LADEVORGANG

Bevor Sie die Fettpresse zum ersten Mal verwenden, sollten Sie den Akkupack 2 Stunden lang aufladen. Wenn der Akkupack in die Pistole eingesetzt ist, entfernen Sie ihn, indem Sie die beiden Batterieentriegelungstasten drücken (eine Taste auf jeder Seite des Akkupacks)

Wenn sich ein Akkupack dem entladenen Zustand nähert, werden Sie einen starken Rückgang der Werkzeugeistung feststellen. Wenn das Gerät die anstehende Aufgabe nicht erfüllen kann, ist es an der Zeit, den Akku aufzuladen. Das Aufladen des Akkupacks vor Erreichen dieses Zustands reduziert die Gesamtlebensdauer des Akkupacks.



HINWEIS:

Die Akkutemperatur steigt während und kurz nach dem Gebrauch. Akkus können möglicherweise nicht vollständig geladen werden, wenn sie unmittelbar nach Gebrauch geladen werden. Lassen Sie den Akkupack vor dem Laden auf Raumtemperatur abkühlen.

Laden Sie den Akku nicht länger als 1 Stunde auf, da es zu Schäden am Akku und/oder Ladegerät kommen kann.

Stecken Sie den Akku in die Ladebuchse des Ladegeräts. Schließen Sie das Ladegerät dann an die nächste geerdete 120-Volt-Steckdose an.

ACHTUNG: Die Lüftungsschlitze oben und unten am Ladegerät dürfen nicht verdreht/ verstopft sein. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Temperatur unter 0° oder über 40° liegt.

NORMALE LADUNG

Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Stromkreises mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts übereinstimmt. Schließen Sie das Ladegerät an der Stromquelle an.

Die erste Ladung sollte 2 Stunden vor dem Gebrauch erfolgen. Setzen Sie den Akkupack in das Ladegerät ein. Das rote Licht sollte leuchten, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Nach etwa 1 Stunde erlischt das rote Licht und zeigt einen vollständig geladenen Akkupack an; das grüne Ladelicht leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Ladegerät in den Erhaltungsladungsmodus gewechselt ist. Der Akkupack kann auf der Erhaltungsladung belassen werden, bis Sie einsatzbereit sind. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn es nicht verwendet wird.

EINBAUEN ODER ENTFERNEN DES BATTERIEPAKETS, um das BATTERIEPAKET ZU ENTFERNEN: Drücken Sie die Batterieentriegelungstasten (eine Taste am Batteriepack) und ziehen Sie den Batteriepack aus der Fettpresse.

Blurea

BATTERIEEINBAU:

Richten Sie das Batteriepack mit dem Öffnungsgriff aus und schieben Sie das Batteriepack in den Griff, um sie an ihrem Platz zu verriegeln.

Table 1

Nr.	Bedingungen	Ausgangsspannung und -strom
1	No Load	21.25-21.80 V.dc
2	18V Li-ion	Trickle mode:150-250mA Fast mode:1350-1650mA

2. LED Betriebsstatus

Table 2

No.	Item	Condition	LED indicate	
			Rot	Grün
1	Akkupack fehlt	Kein Akkupack am Ladegerät	AUS	AN
2	Normale Ladung	Setzen Sie den Akkupack ein	AN	AUS
3	Voll aufladen	Setzen Sie den Akkupack ein	AUS	AN

So installieren Sie eine Fettkartusche

Entfernen der leeren Fettkartusche

- 1) Ziehen Sie den Nachlaufgriff zurück, bis die Mitnehmerstange vollständig ausgefahren ist, und rasten Sie die Mitnehmerstangennut in den Schlitz an der Rohrendkappe des Schmierrohres ein.
- 2) Lösen Sie die Fettrohrbaugruppe von der Pistole.
- 3) Lassen Sie den Nachlaufgriff vorsichtig los, um die leere Kartusche aus dem Behälterrohr zu entfernen.

Einsetzen der Fettkartusche

- 1) Entfernen Sie die Kunststoffkappe von der Fettkartusche und setzen Sie die Kartusche in das Behälterrohr ein.
- 2) Entfernen Sie die Zuglasche von der Fettkartusche und schrauben Sie den Fettschlauch in die Pumpenanordnung.
- 3) Lösen Sie die Mitnehmerstange aus dem Schlitz. Spülen Sie die Luft aus der Pumpe. Siehe Anweisungen zur Luftreinigung.

Blurea

ZUM AUSSTOßEN VON LUFTPOLSTERN

- 1) Lösen Sie die Mitnehmerstange von der Fettrohr-Montagekappe und drücken Sie das Entlüftungsventil, wenn Sie die Mitnehmerstange nach vorne drücken.
- 2) Drücken Sie den Schalter mehrmals, um die Pistole zu betätigen, bis die eingeschlossene Luft ausgeblasen wird.

HINWEISE ZUR REINIGUNG UND LAGERUNG:

1. **WARNUNG** Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der Position "Aus" befindet, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie eine Reinigung durchführen.
2. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Werkzeug gelangen und tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
4. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung.
5. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, entfernen Sie alle Verschmutzungen, Fette und Ablagerungen von der Außenseite der Fettpresse. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung der Fettpistole.
5. Bei der Lagerung: Entfernen Sie immer den Akkupack aus der Fettpistole. Bewahren Sie die Fettpresse und ihr Zubehör an einem sauberen, trockenen Ort (zwischen 10° und 30°C) und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Blurea

Fehlerbehebung

Der Abzugshebel wird betätigt aber das Schmierfett tritt nicht aus.

Mögliche Ursache: Es befinden sich Luftblasen innerhalb des Behälterrohres.

Lösung: Schrauben Sie das Behälterrohr mit 1 bis 2 Umdrehungen vom Kopf der Fettpresse los und führen Sie die folgenden Schritte durch: Ziehen Sie den Druckkolbengriff komplett zurück und lassen Sie ihn schnell wieder los, indem Sie auf den Entriegelungshebel drücken.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male. Auf diese Weise kann der Kolben die überschüssigen Luftblasen herausdrücken, was für den Betrieb der Fettpresse unbedingt notwendig ist. Drücken Sie den Druckkolbengriff vollständig hinein. Drehen Sie das Behälterrohr wieder am Kopf der Fettpresse fest. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte falls notwendig.

Der Kolben kann nicht in die Fettkartusche hineingedrückt werden.

Mögliche Ursache: Die Fettkartusche entspricht nicht den Standardmaßen. Die Öffnung der Kartusche ist angeraut oder weist Unregelmäßigkeiten auf.

Lösung: Prüfen Sie, ob die Abmessungen der Fettkartusche den Spezifikationen entsprechen. Schmieren Sie die Oberfläche des Kolbens und die Öffnung der Kartusche. Verwenden Sie nur Kartuschen in Standardgrößen. Überprüfen Sie die Öffnung der Kartusche auf Beschädigungen. Sie sollte sauber und rund sein. Ansonsten kann das Kolbengummi nicht in die Kartusche eintreten und das Schmierfett kann nicht herausgedrückt werden. Verwenden Sie leere Kartuschen nicht ein zweites Mal. Entfernen Sie die benutzte Kartusche aus dem Behälterrohr wenn Sie das Schmierfett manuell von Hand befüllen.

Es besteht ein Leck am Kopf der Fettpresse.

Mögliche Ursache: Das Ausgussrohr ist nicht sauber verschraubt.

Lösung: Schrauben Sie das Ausgussrohr bzw. den Schlauch mit einem entsprechenden Werkzeug fest und nicht per Hand

Importeur:



FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Hersteller:

Blurea

ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld