
FKSTRAILER

Rocker-Schalter Typ 1







Steckbirnchen 12V/1,2W mit Kontakthalter für Rocker-Schalter



Bestell-Nr.:

323654

Alle Einleger von Artikelnr.:


323626 - 323652

Technische Daten:

12V / 10A - 6,3mm Flachpolstecker auf der Rückseite

Funktion: Einstufenschalter (einfach)

Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Schalterfunktion)













Bestell-Nr.: Bestell-Nr.: 323628

323632

Bestell-Nr.: Bestell-Nr.: 323634

323636

Bestell-Nr.: 323638











Bestell-Nr.: 323640

Bestell-Nr.: 323642

Bestell-Nr.: 323644

Bestell-Nr.: 323646

Bestell-Nr.: 323648


Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323602

Bestell-Nr.: 323600

Funktion: Wechsel-Taster (zweifach)



Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Tasterfunktion) 3 auf 1 und 4 auf 2 (Tasterfunktion) Stufe 2: 3 auf 7 und 4 auf 8





Bestell-Nr.: 323626


333808

Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323604

Funktion: Wechsel-Taster/Schalter (zweifach)



Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Tasterfunktion) 3 auf 1 und 4 auf 2 Stufe 2: (Schalterfunktion) 3 auf 7 und 4 auf 8





Bestell-Nr.: 323652

Bestell-Nr.: 323628


Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323606

Funktion: Einstufentaster (einfach)

Funktion: Zweistufen Schalter (einfach)



keine Funktion Stufe 0: (Tasterfunktion) Stufe 1:

1 auf 3






Bestell-Nr.: 323652

Bestell-Nr.: 323630

Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323608



keine Funktion Stufe 0: (Schalterfunktion) Stufe 1: 2 auf 6 Stufe 2: (Schalterfunktion) 2 auf 6 und 2 auf 3

Bestell-Nr.:




323628

Bestell-Nr.: 323652

FKSTRAILER

Rocker-Schalter Typ 2







Steckbirnchen 12V/1,2W mit Kontakthalter für Rocker-Schalter



Bestell-Nr.: 323654

Alle Einleger von Artikelnr.:

323626 - 323652


Technische Daten:


12V / 10A - 6,3mm Flachpolstecker auf der Rückseite

Funktion: Einstufenschalter (einfach)



Bestell-Nr.: 323610















Bestell-Nr.: Bestell-Nr.: 323628

323632

Bestell-Nr.: Bestell-Nr.: 323634

323636

Bestell-Nr.: 323638











Bestell-Nr.: 323640

Bestell-Nr.: 323642

Bestell-Nr.: 323644

Bestell-Nr.: 323646


Bestell-Nr.: 323648

Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323612

Funktion: Wechsel-Taster (zweifach)



Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Tasterfunktion) 3 auf 1 und 4 auf 2 Stufe 2: (Tasterfunktion) 3 auf 7 und 4 auf 8





Bestell-Nr.: 323626


333808

Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323614

Funktion: Wechsel-Taster/Schalter (zweifach)



Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Tasterfunktion) 3 auf 1 und 4 auf 2 Stufe 2: (Schalterfunktion) 3 auf 7 und 4 auf 8





Bestell-Nr.: 323652

Bestell-Nr.: 323628


Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323616

Funktion: Einstufentaster (einfach)

Funktion: Zweistufen Schalter (einfach)



keine Funktion Stufe 0: (Tasterfunktion) Stufe 1:

1 auf 3








323652

Bestell-Nr.: 323630

Passenden Einleger für entsprechende Anwendung gleich mitbestellen



Bestell-Nr.: 323618



keine Funktion Stufe 0: (Schalterfunktion) Stufe 1: 2 auf 6 Stufe 2: (Schalterfunktion) 2 auf 6 und 2 auf 3





Bestell-Nr.: 323628

Bestell-Nr.: 323652


KSTRAILER

Einfach-Schalter inklusive Kontrollbirnchen 12V/1,2W Funktion:

Licht / Arbeitsscheinwerfer



Funktion: Einstufenschalter (einfach)



Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Schalterfunktion) 1 auf 5




Rocker-Schalter Typ 3

Einfach-Schalter inklusive Kontrollbirnchen 12V/1,2W Funktion: Warnblinkanlage

Technische Daten: 12V / 10A 6,3mm Flachpolstecker auf der Rückseite



Funktion: Einstufenschalter (einfach)




Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Schalterfunktion) 1 auf 5


Einfach-Taster inklusive Kontrollbirnchen 12V/1,2W Funktion: Lichthupe




Funktion: Einstufentaster (einfach)



Stufe 0: keine Funktion Stufe 1: (Tasterfunktion) 1 auf 5







Bestell-Nr.:

Bestell-Nr.: 323658

Steckerwürfel für Rocker Schalter Typ 1,2,3. Bis zur 8-fach Belegung mit Flachsteckhülsen 0,5-1,5mm² (Lieferung ohne Flachsteckhülsen)






Bestell-Nr.: 323666



323664




Schalterrahmen-Endstück (li/re) für Rocker Schalter Typ 1,2,3.

Bestell-Nr.: 303778

26,2





Schalterrahmen-Mittelstück für Rocker Schalter Typ 1,2,3. Blinddeckel für Schalterrahmen für Rocker Schalter Typ 1,2,3.